

## P.SUP.NBC150KN Universaalne toiteadapter autosse 150W

- **Sisendpinge: 12-16VDC**
- **Väljundpinge ja vool:**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>15 / 16V DC</b> | <b>kuni 8.5A</b> |
| <b>18 / 19V DC</b> | <b>kuni 8A</b>   |
| <b>20V DC</b>      | <b>kuni 7.5A</b> |
| <b>22V DC</b>      | <b>kuni 6.5A</b> |
| <b>24V DC</b>      | <b>kuni 6A</b>   |

- **Võimsus: kuni 150W**
- **Pistikud: 1.9x5.5 - 1.0x5.0 - 1.7x4.75 - 1.4x6.5 - 5.5x2.1 - 5.5x2.5 - 6.3x3.0 - 2x Dell**

Seadme toitesisendi polaarsus ja sisendpinge on enamasti märgitud seadme toitepesa juurde või seadme taha, põhjale, originaaladapterile või dokumentatsioonis.

**NB! Ärge kasutage seda adapterit kui seadme toitesisendi polaarsus või lubatud toitepinge ei ole teada! Vale polaarsus või toitepinge võivad jäädavalt rikkuda teie seadme!  
Ärge kasutage adapterit välitingimustes.**

Pistiku asend ja seega ka polaarsus on fikseeritud ja pluss asub keskmisel pistiku klemmil . Veenduge, et pistiku soon ühtib adapteri juhtme pesa soonega. Ärge suruge pistikut valet-pidi juhtme otsa.

Ärge kasutage adapterit seadmetega, mille tarbitav vool ületab adapteril märgitud maksimaalse voolutugevuse.

### Adapteri väljundpinge muutmine:

Ühendage adapter auto vooluvõrgust ja seadme küljest lahti.  
Lülitage lülitist õige pinge.

*Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.*

**Raadiomaja Oomipood**  
Gonsiori 21, 10147 Tallinn  
Telefon: 641 0850

**Järve keskuse Oomipood**  
Pärnu mnt. 238, 11624  
Tallinn Telefon: 6088260

**Tartu Oomipood**  
Ringtee 75, 50501 Tartu  
Telefon: 7315699

**Rakvere Oomipood**  
Tõrremäe, Rakvere vald,  
44415, Lääne-Virumaa  
Telefon: 3260630