



Puldi seadistamine:

1. Manuaalne koodide sisestamine:

1.1. Leidke võõrkeelse juhendi lõpust tabel brändide nime ning kolmekohaliste koodidega.

1.2. Vajutage ja hoidke all nuppu "SET" ning ühte klahvigrupi nuppudes, näiteks "TV", kuni indikaator tuli jääb põlema.

1.3. Sisestage esimene kolmekohaline kood.

1.4. Kui kood on õige siis indikaator tuli kustub.

1.5. Proovige kõiki puldi nuppe. Kui juhitud seade ei reageeri või reageerib ainult osaliselt, siis korrake protseduuri ja proovige järgmist koodi.

2. Automaatne koodide otsimine:

2.1. Lülitage juhitud seade vooluvõrku ja "standby" režiimi. Kui tegu on DVD mängija või videomakiga siis pange sinna eelnevalt DVD plaat või kassett.

2.2. Vajutage ja hoidke all nuppe "SET" ning ühte klahvigrupi nuppu, näiteks "TV", kuni indikaator tuli süttib.

2.3. Vajutage nupule "SET".

2.4. Vajutage korduvalt nuppe "POWER" või "PLAY" (DVD/VCR), kuni juhitud seade reageerib.

2.5. Proovige teisi nuppe, kui juhitud seade reageerib ainult osaliselt siis jätkake "POWER" ja "PLAY" vajutamist, kuni leiata uue sobiva koodi.

2.6. Seadistusest väljumiseks vajutage uuesti "TV" NB! Seadistuse ajal võite proovida kõiki nuppe välja arvatud "POWER" ja "PLAY", mis liiguvad kooditabelis järgmisele koodile.

Mõned seadmed reageerivad sisselülitamise signaalile aeglaselt. Vajutades seadistuse ajal nuppu "SET" liigute nuppudega "POWER" või "PLAY" tagasi eelmisele koodile.

3. Täisautomaatne otsimine:

3.1. Lülitage juhitud seade vooluvõrku ja "standby" režiimi, ning suunake pult juhitud seadmele.

3.2. Kui tegu on DVD või VCR makiga, siis pange neisse enne DVD plaat või kassett.

3.3. Vajutage ja hoidke all nuppe "SET" ja "POWER" vähemalt 3 sekundit ja oodake.

3.4. Kui juhitud seade reageerib, siis vajutage koheselt suvalist puldi klahvi.

3.5. Proovige kõiki puldi nuppe. Kui juhitud seade reageerib puldile ainult osaliselt, siis korrake protseduuri.

4. Salvestatud koodi küsimine:

4.1. Kui te soovite teada mis kood teie seadmeid juhib, siis vajutage ja hoidke all nuppu "SET".

4.2. Vajutage nuppu "1". Vabastage mõlemad klahvid ja lugege, mitu korda indikaator vilgub, see ongi esimene number.

4.3. Korrake sama klahvidega 2 ja 3, et saada teada kombinatsiooni teine ja kolmas number.



Elektroonikaseadmeid sisaldavad väärtuslikke materjale ja neid ei tohi visata olemprügi hulka. Palun viige elektroonikaromu lähimasse kogumispunkti.

Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.

Raadiomaja Oomipood
Gonsiori 21, 10147 Tallinn
Telefon: 641 0850

Järve keskuse Oomipood
Pärnu mnt. 238, 11624
Tallinn Telefon: 6088260

Tartu Oomipood
Ringtee 75, 50501 Tartu
Telefon: 7315699

Rakvere Oomipood
Tõrremäe, Rakvere vald,
44415, Lääne-Virumaa
Telefon: 3260630