

EDB5 – Juhtmevaba üksekell (Velleman)

Täname Teid ostu eest ! Enne seadme kasutamist palun tutvuge käesoleva juhendiga.



HOIATUSED, ÜLDINE: INFO: Väldi tolmust keskkonda , ekstreemseid temperatuure., seadmete pörotusi ja lööke. Garantii ei kehti kui seadmeid on modifitseeritud, mehaaniliselt vigastatud, kasutatud ebasihipäraselt või tingimustes mis ei vasta tehnilistele tingimustele. Seadmetel on CRC funktsiooniga õppiv kood. Seadmed on hästi kaitstud interferentsi vastu , lihtsalt paigaldatavad ning valida saab 4 helisignaali vahel.

KASUTAMINE: Veendu, et patareid oleksid paigaldatud uksekella ja nupu moodulite sisse. Paigalda nupplüliti paika, mis on kaitstud ekstreemsete ilmastikutingimuste eest (IP44). Vajuta ja hoi a all CODE nuppu 3s, kuni oleku LED (2) vilgub. 15s jooksul vajuta nupplüliti(B) saatja koodi seadistuseks. Paigalda vastuvõtja moodul sisetingimustesse kuiva kohta. Maksimaalne töökaugus saatja-vastuvõtja vahel on kuni 40m. Sobilikku meloodia valikuks vajuta SEL(5) nupule (4 erinevat meloodiat).

PROBLEEMID: Vaheta uksekella patareid, kui helisignaali muutub nõrgaks. Kui nupplüliti vajutades ei kostu helinat: kontrolli kaugust saatja-vastuvõtja vahel (kuni 40m); veendu, et seadmete ligiduses pole tugevaid elektromagnetvälja tekitavaid allikaid; vaheta nupplüliti patarei.

PATAREID: Üksekell:Ava patareide pesa (6). Paigalda 2xAA tüüpi patareid jälgides polaarsust. Sule patareide pesa kaas. Nupplüliti: Eemalda nimesilt ja keera lahti selle all olev kruvi. Paigalda 3x CR2032 patareid jälgides polaarsust. Sule kaas ja keera kruvi kinni.

TEHNILISED ANDMED: kaitstus: IP44; Ülekande sagedus: 433,92MHz; ulatus: ...40m; toide: 2xAA patareid (ei kuulu komplekti); 3xCR2032 (komplektis.

MAALETOOJA: RONEX OÜ, Kiisa 8, 11313 Tallinn; tel.6556672, ronex@ronex.ee; www.ronex.ee

EDB5 – Juhtmevaba üksekell (Velleman)

Täname Teid ostu eest ! Enne seadme kasutamist palun tutvuge käesoleva juhendiga.



HOIATUSED, ÜLDINE: INFO: Väldi tolmust keskkonda , ekstreemseid temperatuure., seadmete pörotusi ja lööke. Garantii ei kehti kui seadmeid on modifitseeritud, mehaaniliselt vigastatud, kasutatud ebasihipäraselt või tingimustes mis ei vasta tehnilistele tingimustele. Seadmetel on CRC funktsiooniga õppiv kood. Seadmed on hästi kaitstud interferentsi vastu , lihtsalt paigaldatavad ning valida saab 4 helisignaali vahel.

KASUTAMINE: Veendu, et patareid oleksid paigaldatud uksekella ja nupu moodulite sisse. Paigalda nupplüliti paika, mis on kaitstud ekstreemsete ilmastikutingimuste eest (IP44). Vajuta ja hoi a all CODE nuppu 3s, kuni oleku LED (2) vilgub. 15s jooksul vajuta nupplüliti(B) saatja koodi seadistuseks. Paigalda vastuvõtja moodul sisetingimustesse kuiva kohta. Maksimaalne töökaugus saatja-vastuvõtja vahel on kuni 40m. Sobilikku meloodia valikuks vajuta SEL(5) nupule (4 erinevat meloodiat).

PROBLEEMID: Vaheta uksekella patareid, kui helisignaali muutub nõrgaks. Kui nupplüliti vajutades ei kostu helinat: kontrolli kaugust saatja-vastuvõtja vahel (kuni 40m); veendu, et seadmete ligiduses pole tugevaid elektromagnetvälja tekitavaid allikaid; vaheta nupplüliti patarei.

PATAREID: Üksekell:Ava patareide pesa (6). Paigalda 2xAA tüüpi patareid jälgides polaarsust. Sule patareide pesa kaas. Nupplüliti: Eemalda nimesilt ja keera lahti selle all olev kruvi. Paigalda 3x CR2032 patareid jälgides polaarsust. Sule kaas ja keera kruvi kinni.

TEHNILISED ANDMED: kaitstus: IP44; Ülekande sagedus: 433,92MHz; ulatus: ...40m; toide: 2xAA patareid (ei kuulu komplekti); 3xCR2032 (komplektis.

MAALETOOJA: RONEX OÜ, Kiisa 8, 11313 Tallinn; tel.6556672, ronex@ronex.ee; www.ronex.ee