

EL-EPM02HQ energiamõõtja kasutusjuhend

- **Sissejuhatus:**



Tähtis teave kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikide elanikele:

See sümbol seadmel või selle pakendil tähistab ohtu loodusele, kui see visatakse olmeprügi hulka. Ärge visake seadet või selle patareisid olmeprügisse vaid viige need spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

- **Ohutuseks:**

- Kasutamiseks ainult sisetingimustes!
- Kaitske seaded vee, liigniiskuse, löökide ja põrutuste ning tolmu eest.

- **Omadused:**

- Elektrooniline kell
- mõõdab võrgupinget (V)
- mõõdab tarbitavat voolu (A)
- mõõdab tarbitavat võimsust (W)
- jätab meelde suurima mõõdetud tarbimise (nullitav)
- jätab meelde perioodi jooksul mõõdetud tarbimise (nullitav)
- jätab meelde vooluvõrgus oldud aja ja selle jooksul tarbitud energia maksumuse (kaks tariifi, nullitav)
- mõõdab võrgusagedust (Hz)
- kuvab võimsusteguri (PF)
- hääletu alarm määratud koormuse ületamise korral.

- **Kasutamine:**

- Menüüsse sisenemiseks, muudatuste kinnitamiseks ja menüüs edasi liikumiseks vajutage nuppu "FUNC"

- **Menüü struktuur:**

- VOLTvac (võrgupinge) -> AMP (voolutugevus) -> WATT (võimsus) -> kWh (koguvõimsus) -> TOTAL PRICE (kogumaksumus) -> TOTAL ON TIME (vooluvõrgus oldud aeg) -> PRICE1 (esimene tariif) -> PRICE2 (teine tariif)

- **Kasutamine:**

- **Kellaaja seadistamine:**

Vajutage "FUNC" nuppu, kuni ekraanile kuvatakse kellaage ja nädalapäev.

Väärtuse muutmiseks vajutage "SET" nuppu (nädalapäev hakkab vilkuma) ja "UP" nuppu, et valida nädalapäev (Mo = esmaspäev, Tu = teisipäev, We = kolmapäev, Th = neljapäev, Fr = reede, Sa = laupäev ja Su = pühapäev). Järgmisele väärtusele liikumiseks vajutage jälle "SET" nuppu ja seadistage sama moodi kellaage

- **Tariifide seadistamine:**

Vajutage ja hoidke all "FUNC" nuppu, et kuvada "price 1" (tariif 1).

Väärtuse valimiseks vajutage "SET" nuppu ja muutmiseks "UP" nuppu.

Vajutage uuesti "FUNC" nuppu, et kuvada "price 2" (tariif 2)

Vajutage uuesti "FUNC" nuppu, et kuvada alarmi seaded. Määrake voolutugevus mille ületamise korral kuvatakse ekraanile hoiatus. (0.00-16.00 A) Hoiatus on ainult informatiivne ja ei häiri mõõdetava seadme tööd.

Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.

Raadiomaja Oomipood
Gonsiori 21, 10147 Tallinn
Telefon: 641 0850

Järve keskuse Oomipood
Pärnu mnt. 238, 11624
Tallinn Telefon: 6088260

Tartu Oomipood
Ringtee 75, 50501 Tartu
Telefon: 7315699

Rakvere Oomipood
Tõrremäe, Rakvere vald,
44415, Lääne-Virumaa
Telefon: 3260630

