

## MS3302 Ampertangid multimeetrile Kasutusjuhend



**Mõõtepiirkond: 0.1 kuni 400A/AC.**

### **Kasutamine:**

Ühendage ampertangid tavalise multimeetriga ja seadistage multimeeter vahelduvpinge mõõtmisrežiimi (ACV). Vajutage päästikule, et avada tangide lõuad. Pange tangid ühe faasi ümber. Lugege multimeetri näitu. 1mV multimeetri ekraanil on võrdne 1A voolutugevusega. 1mV/A režiimis ja 10mV = 1A 10mV/A režiimis.

### **Andmed:**

- Vastavuses: IEC 1010-2-032
- Teisendamine: 1mV AC = 1A AC
- AC: 1000A±3.0% (True RMS)
- Tangide ava: Ø55mm

Täpsus on mõõdetud temperatuuril 18-28°C ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%.  
Piirkond: 10mV/A / 1mV/A +/- 2%+0.5A. Sagedustundlikkus: 50-60Hz.

*Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.*

**Raadiomaja Oomipood**  
Gonsiori 21, 10147 Tallinn  
Telefon: 641 0850

**Järve keskuse Oomipood**  
Pärnu mnt. 238, 11624 Tallinn  
Telefon: 608 8260

**Tartu Oomipood**  
Sepa 21, 51013 Tartu  
Telefon: 742 8149

