

Timer-01 24H Taimer. Kasutusjuhend

Spetsifikatsioon:

- Toide: 230VAC 50Hz
- Tarbitav võimsus: <0.15W
- Suurim lubatud koormus: 16A (3500W)
- Kaitsetase: 1
- Töötemperatuurid: -5°C kuni 40°C
- Minimaalne lülitusintervall: 15min

Ohutuseks:

- Taimerit tohib kasutada ainult siseruumides. Ärge kasutage taimerit liigniisketes tingimustes.
- Kasutage taimerit ainult maandatud 230VAC vooluvõrgus.
- Taimerit ei tohi kasutada kütteelementide lülitamiseks.
- Ärge puhastage taimerit kui see on voolu all.
- Kasutage puhastamiseks puhast kuiva lappi
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid kemikaale.
- Taimeri 230V pesa on varustatud lapselukuga. Siiski tuleks taimerit kasutada lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage taimerit küttekehade vahetus läheduses või otsese päikesekiirguse all.
- Kui taimerit ei kasutata pikemat aega, siis ühendage ta vooluvõrgust välja.
- NB! Seadet, mis on taimeriga ühendatud, tuleb ohutuse huvides arvestada alati kui potentsiaalselt ohtlikku voolu all olevat seadet, kuni seda ei ole taimerist lahti ühendatud!

Seadistamine:

1. Pöörake valget ketast päripäeva kuni must osuti ühtib kellaajaga.
2. Must ketas koosneb mitmetest väikestest lülititest. Iga lüliti vastab viieteistkümnele minutile. Kui lüliti on all, siis lülitatakse seade viieteistkümneks minutiks sisse. Kui järgmine lüliti on üleval siis lülitatakse seade välja kuni must nool jõuab järgmise all asendis oleva lülitini.
3. Kui taimer on sisse lülitatud asendis siis süttib punane indikaator tuli.
4. Taimeri küljel asub punane klahv ON -T. Kui klahv on asendis "ON" siis taimer ei tööta ja selle järgi ühendatud masin on pidevalt sisse lülitatud. Kui klahv on asendis "T" siis taimer töötab ja selle järgi ühendatud masin lülitub sisse ainult taimeriga määratud ajal.
5. NB! Peale elektrikatkestust jätkab taimer oma tööd sealt kus ta pooleli jäi ja taimeri kell vajab uuesti seadistamist.

Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.

Raadiomaja Oomipood
Gonsiori 21, 10147 Tallinn
Telefon: 641 0850

Järve keskuse Oomipood
Pärnu mnt. 238, 11624 Tallinn
Telefon: 608 8260

Tartu Oomipood
Sepa 21, 51013 Tartu
Telefon: 742 8149

