Kasutusjuhend

Toote ladustamine peale kasutusaja lõppu kahjustab keskkonda ning seda ei tohi visata sorteerimata olmeprügi hulka vaid tuleb viia jäätmejaama või kogumispunkti.

Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust kohaliku jäätmekäitlusega tegeleva asutusega.

2. Kasutamine

Nupp A: Aasta, kuupäeva, kellaaja seadistamise funktsiooni valik.
Nupp B: Aasta, kuupäeva, kellaala seadistamine.
Nupp C: Muudatuste kinnitamine.

Näide: August 30, 2011, 18:23

Vajutage A 1 kord ja vajutage B kuni number ekraanil näitab: 2011
Vajutage A 1 kord ja vajutage B kuni number ekraanil näitab: 8
Vajutage A 1 kord ja vajutage B kuni number ekraanil näitab: 30
Vajutage A 1 kord ja vajutage B kuni number ekraanil näitab: 18
Vajutage A 1 kord ja vajutage B kuni number ekraanil näitab: 23.
Kinnitamiseks vajutage 1 kord C.

3. Tehniline spetsifikatsioon

Toide	230VAC / 9V toiteplokk (komplektis)
Varutoide	CR2032 patarei (kellaaja mälu)
Mõõtmed	830x230x40mm

Kasutage seadmega ainult originaal varuosi.
Tootja ega edasimüüja ei vastuta toote modifitseerimisest
või mitteotstarbelisest kasutamisest tulenevate kahjude eest.